


INSTALLATION AND CARE GUIDE

ARAGON 3-HANDLE 1-SPRAY TUB AND SHOWER FAUCET



Before you begin >>>



3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN **BILT**[®]
DOWNLOAD THE **FREE** APP



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this tub and shower faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	7
Warranty	2	Care and Cleaning	10
Pre-Installation	3	Troubleshooting.....	11
Planning Installation	3	Service Parts.....	12
Tools and Hardware Required	3		
Package Contents	6		

Important Information

- ❑ Do not install this product until you read and understand the instructions in this manual. If you are installing this product for someone else, leave this manual for the owner's/ user's reference.
- ❑ Inlet ports are designed to allow for 1/2 in. COPPER tubing solder connection or 1/2 in. IPS threading coupling connection. For threaded connections, wrap sealant tape around threaded ends before connecting. If soldering connections, certain inflammable parts should be removed prior to the soldering in order to avoid heat damage. If you are unsure how to properly remove these parts, please call us at 1-855-HD-Glacier.
- ❑ Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.
- ❑ **NOISE AND WATER HAMMER IN PEX SYSTEMS:** Due to the inherent flexibility of PEX compared with metallic plumbing materials, water hammer and noise can sometimes occur from the pressure surges. It is important to ensure the tubing is not in contact with wallboard, forced air ducts or other high-resonance materials. Clamping or strapping can help prevent these noises. **DO NOT USE PEX tubing from the valve to the tub spout.**

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace **FREE OF CHARGE** any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION



ADVANCED INSTALLATION: Consult a plumber or professional before installing this product.



Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.

All installations can vary depending on how your previous faucet was installed. Not all supplies for faucet installation are included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold. When choosing your installation supplies, make sure they are UPC and/or CSA approved products.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

If you are replacing your plumbing valve, please review the four common plumbing methods illustrated below: COPPER, IPS, PEX and CPVC. Remove the existing handle and valve trim before replacing your valve. Please follow all local building and plumbing codes.

A. COPPER (Before soldering, remove the cartridge from the valve)



Safety goggles



Measuring tape



Tube cutter




Key hole saw



Thread sealant tape



Adjustable wrench



Phillips screwdriver




Silicone sealant



Flashlight



Wire brush



Strap wrench





Torch



Lead-free solder Kit

Pre-Installation (continued)

B. IPS



Safety goggles



Measuring tape



Tube cutter



Key hole saw



Thread sealant tape



Pipe wrench



Adjustable wrench




Phillips screwdriver



Silicone sealant





Flashlight



Strap wrench

C. PEX+COPPER




Safety goggles



Measuring tape




Tube cutter



Key hole saw




Thread sealant tape



Full circle crimping tool



Adjustable wrench




Phillips screwdriver



Silicone sealant





Flashlight



Strap wrench

Pre-Installation (continued)

D. CPVC+COPPER



Safety goggles



Measuring tape



Tube cutter



Key hole saw




Thread sealant tape



Flashlight



Adjustable wrench



Phillips screwdriver



Silicone sealant



Strap wrench




CPVC cement



CPVC cleaner

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Shower flange	1
B	Shower arm	1
C	Shower head	1
D	Valve body	1
E	Flange	3
F	Handle	3
G	Set screw	3
H	Plug	1
I	Tub spout	1
J	2.5mm hex wrench	1


Installation

1 Preparing for installation




CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply to the tub and shower.
- Verify that the hole sizes and positions of the holes in the wall are correct
 - The shower and tub spout outlet holes should be 1-1/4 in. diameter.
 - For the cold water inlet (the right side) and the hot water inlet (the left side), cut or leave a 1-3/8 in. diameter hole (recommended size is 1-3/4 in.). The center to center distance between the cold and hot water inlets is 8 in.



NOTE: Do not disassemble the cartridges and diverter during normal installation. When reinstalling the cartridges, be sure to insert the inverter with the text (a&b) on it upward as shown in the diagram. When reinstalling the diverter, be sure to insert the face (c) with the markings "UP" facing upward as shown in the diagram. This is necessary for proper operation of the valve.




2 Installing the supply connections



NOTE: Hot water supply lines go into the "H" inlet; cold water supply lines go into the "C" inlet.

- Wrap thread sealant tape around the valve body (D) threads in a direction the same to the thread tighten direction, as shown.
- Thread the waterline (1) to the threaded joint on valve body (D), and tighten with a wrench.




Installation (continued)

3 Installing the tub and shower outlet connections




NOTE: Do not use PEX or CPVC between the valve body (D) and tub spout (I).

- Wrap thread sealant tape around the valve body threads (a&b) in a direction the same to the thread tighten direction, as shown.
- Connect the shower outlet pipes (1) and tub outlet pipes (2) to the valve body (D). Connect the pipe elbows (3) (not included) to the ends of both pipes, and tighten with a wrench.




NOTE: For shower-only installation, install the plug (H) into the bottom of the valve body (D). Just wrap thread sealant tape around the valve body threads (a).




4 Flushing the water outlets and checking for leaks


- Attach the handle (F) onto the valve body (D) and turn the handle to the full on mixed position.
- For tub and shower combinations: Turn on the hot and cold water supply lines, allowing water to flow from the tub spout outlet (1) until all debris is cleared from the line. Check all connections for leaks.
- For shower only installations: Turn on the hot and cold water supply lines, allowing water to flow from the shower outlet (2) until all debris is cleared from the line. Pressure must be approximately equal on both hot and cold sides for the valve to function properly. Check all connections for leaks.



For tub and shower mode :



For shower only mode:




5 Installing the shower flange, shower arm, and shower head

- Insert the long end of the shower arm (B) through the shower flange (A), then wrap thread sealant tape around the long end of the shower arm (B) in a direction the same to the threads tighten direction, as shown.
- Install the long end of the shower arm (B) into the pipe elbow inside the wall. The shower flange (A) should fit snug to the finished wall surface. Carefully tighten the shower arm (B) with a clean strap wrench. Do not overtighten, as it could cause damage to the shower arm (B).
- Thread the shower head (C) onto the shower arm (B). Hand-tighten only.




NOTE: Do not use the thread sealant tape and do not use wrench to tighten shower head. If the screen filter (1) in the spray head (C) is blocked, turn off the water supply at angle valve and unscrew the spray head (C) from spray arm (B). Clean the screen filter (1) in the spray head (C) under running water with brush (2, not included).



6 Installing the tub spout

- Wrap thread sealant tape around the pipe threads of the tub spout outlet (1, not included) respectively in a direction the same to the pipe elbow (2) threads tighten direction and a direction the same to the tub spout (I) threads tighten direction, as shown.
- Connect the tub spout outlet pipe (the tub spout outlet pipe should project 3-27/32 in. from the finished wall) to the lower pipe elbow (2, not included). Tighten the elbows and tub spout outlet pipe connections with the strap wrench.
- Thread the tub spout (I) onto the tub spout outlet pipe in a clockwise direction until the tub spout (I) becomes flush with the finished wall. Use a strap wrench to tighten the tub spout (I).




Installation (continued)

7 Installing the handle



NOTE: Before proceeding, ensure the valves are closed.

- Position the flanges (E) on the valve body (D).
- Place the handles (F) onto the valve body (D) and tighten the set screw (G) with the Hex wrench (Hex: 2.5 mm, J) provided.



Care and Cleaning


- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting



NOTE: Refer to the Service Parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There is leaking or dripping from the spout when the handle is closed.	☐ The grommets are not sealing properly. ☐ The bonnet nut is not tightened	☐ Replace the cartridge. ☐ Use wrench to retighten the bonnet nut sufficiently.
Water comes out of the tub spout and showerhead at the same time.	If the pattern of the water flow switches to the shower from the tub spout, and the leak from the tub spout is less than 0.01 GPM, this is a normal occurrence. Or consider the causes below: ! The pipe used between the valve and the tub spout is not 1/2 in. IPS, or the COPPER pipe is incorrect. ! The distance between the valve and the showerhead is less than 48 in.. ! There is a restriction between the valve and the tub spout. ! The valve is installed upside down.	☐ Change the pipe to IPS or COPPER. ☐ The distance from the showerhead and valve moved to at least 48 in.. ☐ Remove the tub spout and flush out debris and/or replace the undersized line or fittings. ☐ Remove the valve and reinstall it using the correct orientation.
The handle is hard to turn.	The bonnet nut is too tight.	☐ Loosen the bonnet nut and reinstall it. Do not overtighten.
There is no flow or a low water flow.	Products are in compliance with EPA's WaterSense Specification for Showerheads, so the maximum flow rate value should be below 1.8 gpm. Or consider the causes below: ☐ One or both water supplies are not turned on. ☐ The screen filter in the spray head is blocked.	☐ Turn both water supply valves counterclockwise to the on position. ☐ Turn off the water supply at angle valve and unscrew the spray head from spray hose. Clean the screen filter in the spray head under running water with brush. Refer to the step 5.



Part	Description	Part Number
1	Shower flange	RP38046*
2	Shower arm	RP38408*
3	Shower head	RP38301*
4	Cartridge H	RP20135
5	Bonnet nut	RP70154*
6	Flange	RP80387*

Part	Description	Part Number
7	Handle assembly	RP13871*
8	Diverter	RP70848
9	Cartridge C	RP20136
10	Plug	RP70770
11	Spout	RP33090*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at [HOMEDEPOT.COM](https://www.homedepot.com)



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ARAGON-GRIFO PARA TINA Y DUCHA CON UNA SOLA FUNCIÓN Y 3 LLAVES



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

*Apreciamos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para bañera y ducha. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.
¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

Tabla de contenido

Información importante	15	Instalación	20
Garantía.....	15	Cuidado y limpieza	23
Pre-instalación	16	Solución de problemas.....	24
Planificación de la instalación	16	Piezas de repuesto	25
Herramientas y herrajes necesarios	16		
Contenido del paquete	19		

Información importante

- No instales este producto hasta que hayas leído y entendido las instrucciones de este manual. Si estás instalando este producto para alguien, déjale este manual para que le sirva como referencia al dueño/usuario.
- Los puertos de entrada están diseñados para 1/2 plg. Conexión de soldadura de tubería de COBRE o 1/2 plg. Conexión de acoplamiento de rosca IPS. Para conexiones roscadas, envuelve los extremos roscados con cinta selladora antes de conectar. Si vas a soldar las conexiones, algunas partes inflamables deben quitarse antes de la soldadura para evitar daños por calor. Si no estás seguro sobre cómo quitar estas partes, llámanos a 1-855-HD-Glacier.
- Al soldar o cortar las líneas de suministro de agua, protege tus ojos con gafas de seguridad.
- RUIDO Y GOLPE DE ARIETE EN SISTEMAS PEX: Debido a la flexibilidad inherente del PEX, en comparación con materiales de plomería metálicos, el ruido y golpe de ariete puede ocurrir de vez en cuando por sobrecargas de presión. Es importante garantizar que la tubería no esté en contacto con paneles de pared, ductos de aire propulsado u otros materiales de alta resonancia. La sujeción o anclaje son métodos para evitar estos ruidos. NO USES tuberías PEX desde la válvula al caño de la bañera.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN



INSTALACIÓN AVANZADA: Consulta a un plomero o profesional antes de instalar este producto.



Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

Todas las instalaciones pueden variar en dependencia de cómo estaba instalado el grifo anterior. No se incluyen todos los suministros para la instalación del grifo; sin embargo, están disponibles dondequiera que se vendan suministros de plomería. Al elegir tus suministros de instalación, asegúrate de que son productos aprobados por UPC y/o CSA.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS

Si estás cambiando tu válvula de plomería, consulta los cuatro métodos comunes que aparecen más abajo: COBRE, IPS, PEX y CPVC. Quita la manija y el regulador de válvula preexistentes antes de reemplazar tu válvula. Cumple con todos los códigos locales de construcción y plomería.


A. COBRE (Antes de soldar, quita el cartucho de la válvula)



Gafas de seguridad



Cinta métrica



Cortador de tuberías




Serrucho de punta



Cinta selladora para roscas



Llave ajustable



Destornillador Phillips




Sellador de silicona



Linterna



Cepillo de alambre



Llave de correa





Soplete



Kit de alambre de soldadura sin plomo

Pre-instalación (continuación)


B. IPS



Gafas de seguridad



Cinta métrica



Cortador de tuberías



Serrucho de punta




Cinta selladora para roscas



Llave para tubería



Llave ajustable




Destornillador Phillips



Sellador de silicona





Linterna



Llave de correa

C. PEX+COBRE



Gafas de seguridad



Cinta métrica



Cortador de tuberías



Serrucho de punta



Cinta selladora para roscas



Herramienta para engazar de círculo completo



Llave ajustable




Destornillador Phillips



Sellador de silicona





Linterna



Llave de correa

Pre-instalación (continuación)

D. CPVC+COBRE



Gafas de seguridad



Cinta métrica



Cortador de tuberías



Serrucho de punta




Cinta selladora para roscas



Linterna



Llave ajustable



Destornillador Phillips



Sellador de silicona



Llave de correa




Cemento CPVC



Limpiador CPVC

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Brida de la ducha	1
B	Brazo de la ducha	1
C	Cabezal de la ducha	1
D	Cuerpo de la válvula	1
E	Brida	3
F	Llave	3
G	Tornillo de fijación	3
H	Tapón	1
I	Caño de la bañera	1
J	Llave hexagonal de 2.5 mm	1


Instalación

1 Cómo prepararse para la instalación




PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- Cierra el suministro de agua a la bañera y a la ducha.
- Verifica que el tamaño y la posición de los orificios en la pared sean correctos:
 - Los orificios de salida del caño de bañera y ducha deben ser de 3.2 cm de diámetro.
 - Para la entrada de agua fría (lado derecho) y la de agua caliente (lado izquierdo), haz o deja un orificio de 3.5 cm (el tamaño recomendado es 4.4 cm. La distancia entre los centros de las entradas de agua fría y caliente es 20.3 cm.



NOTA: No desarmar los cartuchos ni el desviador durante la instalación normal. Al reinstalar los cartuchos, asegúrate de insertar el inversor con el texto (a&b) hacia arriba como se muestra en el diagrama. Al volver a instalar el desviador, asegura insertar la cara (c) con las marcas "UP" mirando hacia arriba, como se muestra en el diagrama. Esto es necesario para que la válvula funcione correctamente.




2 Cómo instalar las conexiones de suministro



NOTA: Las líneas de suministro de agua caliente van en la entrada "H"; las de agua fría, en la entrada "C".

- Coloca cinta selladora de roscas alrededor de la rosca en el cuerpo de la válvula (D) en la misma dirección para apretar de la rosca, como se muestra.
- Enrosca la línea de agua (1) en el cuerpo de la válvula (D) y apriétala con una llave.




Instalación (continuación)

3 Cómo instalar las conexiones de salida de la bañera y la ducha




NOTA: No uses PEX ni CPVC entre el cuerpo de la válvula (D) y el caño de la bañera (I).

- Coloca cinta selladora alrededor de las roscas del cuerpo de la válvula (a&b) en la misma dirección para apretar de la rosca, como se muestra.
- Conecta las tuberías de salida de la ducha (1) y las tuberías de salida de la bañera (2) al cuerpo de la válvula (D). Conecta los codos de la tubería (no incluidos) a los extremos de ambos tubos y aprieta con una llave.




NOTA: Para instalar sólo la ducha, instala el tapón (H) en la parte inferior del cuerpo de la válvula (D). Sólo tienes que colocar cinta selladora alrededor de las roscas del cuerpo de la válvula (a).




4 Cómo purgar las salidas de agua y chequear que no haya fugas


- Coloca la manija (F) en el cuerpo de la válvula (D) y gira la manija a la posición de mezcla al máximo.
- Para combinaciones de bañera y ducha, abre las líneas de suministro de agua fría y caliente, y deja que el agua salga por la tubería de salida del caño de la bañera (1) hasta que toda la suciedad sea expulsada de la línea. Revisa todas las conexiones para descartar filtraciones.
- Para instalaciones de ducha solamente, abre las líneas de suministro de agua fría y caliente, y deja que el agua salga por la tubería de salida de la ducha (2) hasta que toda la suciedad sea expulsada de la línea. Para que la válvula funcione correctamente, la presión del agua debe ser la misma en la salida del agua caliente y en la salida del agua fría. Revisa todas las conexiones para descartar filtraciones.



For tub and shower mode :



For shower only mode:




5 Cómo instalar la brida de la ducha, el brazo de la ducha y el cabezal de la ducha

- Inserta el extremo largo del brazo de la ducha (B) en la brida de la ducha (A) y luego envuelve la rosca con cinta selladora alrededor del extremo largo del brazo de la ducha (B) en la misma dirección para apretar de la rosca, tal como se muestra.
- Coloca el extremo largo del brazo de la ducha (B) dentro del codo de tubería que está dentro de la pared. La brida de la ducha (A) debe encajar bien ajustada en la superficie de la pared con acabado. Aprieta con cuidado el brazo de ducha (B) con una llave de correa limpia. No aprietes demasiado, ya que podría dañar el brazo de la ducha (B).
- Enrosca el cabezal de ducha (C) en el brazo de ducha. Aprieta con la mano solamente.




NOTA: No uses la cinta selladora para rosca y no uses la llave para apretar el cabezal de la ducha. Si el filtro de malla (1) del cabezal del rociador (C) está bloqueado, cierra el suministro de agua en la válvula angular y desenrosca el cabezal del rociador (C) del brazo rociador (B). Limpia el filtro de malla (1) en el cabezal del rociador (C) bajo un chorro de agua con cepillo (2, no se incluye).



6 Cómo instalar el caño de la bañera

- Coloca cinta selladora para rosca alrededor de las roscas de la tubería de la salida del caño de la bañera (1, no incluida) respectivamente en la misma dirección para apretar de las roscas del codo de la tubería (2) y en la misma dirección para apretar de las roscas del caño de la bañera (I), como se muestra.
- Conecta la tubería de salida del caño de la bañera (la tubería de salida del caño de la bañera debe salir de 9.7 cm de la pared con acabado) al codo de la tubería inferior (2, no incluido). Aprieta los codos y las conexiones de la tubería de salida del caño de la bañera con una llave de correa.
- Enrosca el caño de la bañera (I) hacia la derecha en su tubería de salida (I) hasta que quede al ras de la pared con acabado. Usa una llave de correa para ajustar el caño de la bañera (I).




7 Cómo instalar la llave



NOTA: Antes de continuar, asegúrate de que las válvulas estén cerradas.

- Coloca las bridas (E) sobre el cuerpo de la válvula (D).
- Coloca la llaves (F) en el cuerpo de la válvula (D) y aprieta el tornillo de fijación (G) con la llave hexagonal (hexagonal de 2.5 mm, J) incluida.



Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


Solución de problemas



NOTA: Consulta en la sección de piezas de repuesto de este manual una ilustración detallada sobre la ubicación de las piezas enumeradas más abajo.

Problema	Posible causa	Solución
Hay una fuga o filtración desde el caño cuando la manija está cerrada.	□ Los remaches no están debidamente sellados. □ La tuerca ciega no está lo suficientemente ajustada.	□ Reemplaza el cartucho. □ Usa la llave para volver a apretar lo suficiente la tuerca ciega.
Sale agua de la canilla de la bañera y del cabezal de la ducha al mismo tiempo.	Si el patrón de flujo de agua cambia del caño de la bañera a la ducha y la filtración del caño es menor a 0.01 GPM, esto sería normal. O considera las siguientes causas: ! La tubería usada entre la válvula y el caño de la bañera no es de 1/2 plg. Las tuberías IPS o de COBRE son incorrectas. ! La distancia entre la válvula y el cabezal de la ducha es de menos de 1.22 m. ! Hay una restricción entre la válvula y el caño de la ducha. ! La válvula está instalada al revés.	□ Cambia la tubería a IPS o COBRE. □ La distancia entre la válvula y el cabezal de la ducha varía a menos de 1.22 m. □ Quita el caño de la bañera y deja correr el agua para eliminar residuos y/o reemplaza los acoples o líneas de tamaño insuficiente. □ Quita la válvula y vuelve a instalarla con orientación adecuada.
Es difícil girar la manija.	La tuerca ciega está demasiado apretada.	□ Afloja la tuerca ciega y vuelve a instalarla. No aprietes demasiado.
No hay flujo de agua o es insuficiente.	Los productos cumplen con la especificación WaterSense de la EPA para cabezales de ducha, de modo que el valor de caudal máximo debe ser inferior a 1.8 gpm. O considera las siguientes causas: □ Una o ambas líneas de suministro de agua están cerradas. □ El filtro de malla en el cabezal del rociador está bloqueado.	□ Gira las válvulas de suministro de agua hacia la izquierda hasta la posición de "abierto". □ Cierra el suministro de agua en la válvula angular y desenrosca el cabezal del rociador de la manguera. Limpia el filtro de malla en el cabezal del rociador bajo un chorro de agua. Consulta el paso 5.

Piezas de repuesto



Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Brida de la ducha	RP38046*
2	Brazo de la ducha	RP38408*
3	Cabezal de la ducha	RP38301*
4	Cartucho H	RP20135
5	Tuerca del bonete	RP70154*
6	Brida	RP80387*

Pieza	Descripción	Número de pieza
7	Ensamblaje de la llave	RP13871*
8	Desviador	RP70848
9	Cartucho C	RP20136
10	Tapón	RP70770
11	Caño	RP33090*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserva este manual para uso futuro.