


USE AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE BATHROOM FOUNTAIN FAUCET



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER
HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this bathroom faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Warranty	2	Installation	4
Pre-installation	2	Care and Cleaning	6
Planning Installation	2	Troubleshooting	6
Specifications	3	Service Parts	7
Tools and Hardware Required	3		
Package Contents	3		

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or part that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial, and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit HOMEDEPOT.com/GLACIERBAY.

Pre-installation


PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.


- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- ☐ Review the care and cleaning section included in this guide.
- ☐ This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

Pre-Installation (continued)


SPECIFICATIONS



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Faucet	1
B	Aerator (pre-assembled to faucet)	1
C	Aerator wrench	1
D	Mounting nut	2


Installation

1 Installing the faucet assembly




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean off the mounting surface.
- Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the mounting nuts (D) provided.



2 Making the water supply connections

- Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (1) to connect faucet connector (2).
- Use an adjustable wrench to tighten the connections (1). Do not overtighten or torque the copper supply line.




Installation (continued)

3 Flushing and checking for leaks




IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator to flush the water lines.

- Ensuring the handles are in the off position, turn on the water supply and check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Use aerator wrench (C) to remove the aerator (B) from the faucet (A). Lift the handle to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.



4 Testing the fountain feature

- Press the button (1) on the faucet (A) to allow the fountain water to run for at least one minute.
- Turn off the water and reinstall the aerator (B) and tighten using the aerator wrench (C).



Care and Cleaning


- To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	□ The nut (7) is loose. □ The O-ring on the cartridge (8.1 or 8.2) is dirty or damaged.	□ Tighten the bonnet nut. □ Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has a reduced water flow.	□ The aerator (10) is dirty or misfitted. □ The cartridge (8.1 or 8.2) may be clogged.	□ Remove the aerator and check for debris. □ Remove the cartridge and check for debris. □ Ensure the aerator is properly installed.
The water will not shut off completely.	□ The nut (10) is loose or cartridge (8.1 or 8.2) is not positioned correctly.	□ Remove the handle and cartridge to check the rubber seat and spring. □ Tighten the lock nut. □ Clean or replace the cartridge.



Part	Description	Quantity
1	Metal Handle	2
2	Handle Adapter	2
3	Gasket	2
4	O-ring	2
5	Screw	2
6	Decorative seat	2
7	Nut	2
8.1	Ceramic Disc Cartridge-Cold	1
8.2	Ceramic Disc Cartridge-Hot	1
9	O-ring	2
10	Aerator	1
11	Aerator wrench	1
12	Mounting nut	2



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

GRIFO DE LAVABO BIMANDO CON FUENTE



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

1-855-HD-GLACIER
HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este para lavabo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Garantía	2	Instalación	4
Pre-instalación	2	Cuidado y Limpieza	6
Planificación de la Instalación	2	Solución de Problemas	6
Especificaciones	3	Piezas de Repuesto	7
Herramientas y Piezas Necesaria	3		
Contenido del Paquete	3		

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales / consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD GLACIER para más detalles.

Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite HOMEDEPOT.com/GLACIERBAY.

Pre-instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- ☐ Lea el apartado cuidado y limpieza de esta guía.
- ☐ Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este producto.

Pre-instalación (continuación)

ESPECIFICACIONES



HERRAMIENTAS Y PIEZAS NECESARIAS




Llave
ajustable



Gafas de
seguridad




Sellador



(2)
Conductos de
alimentación

CONTENIDO DEL PAQUETE



Part	Description	Quantity
A	Grifo	1
B	Aireador (preensamblado al grifo)	1
C	Llave del aireador	1
D	Tuerca de montaje	2


Instalación

1 Instalación del conjunto del grifo




CUIDADO: Cierre siempre el suministro de agua antes de retirar el grifo viejo o sustituir cualquier pieza de un grifo. Abra la manija del grifo para reducir la presión del agua y compruebe que el agua está completamente cortada

- Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
- Limpie la superficie donde va a montar el grifo.
- Coloque el grifo (A) a través de los orificios de montaje del lavabo.
- Sujete el grifo (A) al lavabo con la tuerca de montaje (D) provista.



2 Realización de las conexiones de suministro de agua

- Utilice conexiones de grifo de rosca estándar de tubería de hierro de 1/2 pulgada (1) para conectar el conector del grifo (2).
- Utilice una llave ajustable para apretar las conexiones (1). No apriete demasiado ni tuerza el tubo de suministro de cobre.




Instalación (continuación)

3 Enjuague y verificación de fugas




IMPORTANTE: Una vez terminada la instalación, retire el aireador para enjuagar los conductos de agua.

- Compruebe que la manija esté en posición cerrada. Abra la alimentación de agua y compruebe si hay fugas. De haberlas, verifique que las conexiones estén bien hechas.
- Utilice la llave del aireador (C) para retirar el aireador (B) del grifo (A). Faire couler l'eau au moins une minute. Cette opération vise à évacuer les particules susceptibles d'endommager les pièces internes.



4 Probando la función de la fuente

- Presione el botón (1) en el grifo (A) para permitir que el agua salga por la fuente durante al menos un minuto.
- Apague el agua y vuelva a instalar el aireador (B) y apriete con la llave del aireador (C).



Cuidado y Limpieza


- Limpie con un trapo húmedo y seque con un paño.
- No use limpiadores abrasivos, lana metálica ni productos químicos fuertes para limpiar el grifo o la garantía podría anularse.

Solución de Problemas



NOTA: Consulte la sección de piezas de repuesto de este manual para ver dibujos detallados sobre la ubicación de las piezas enumeradas abajo.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas por la manija.	□ La tuerca (7) tapa está floja. □ La junta tórica del cartucho (8.1 o 8.2) está sucia o dañada.	□ Apriete la tuerca tapa. □ Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o un flujo de agua reducido.	□ El aireador (10) está sucio o mal ajustado. □ El cartucho (8.1 o 8.2) puede estar obstruido.	□ Retire el aireador y compruebe si hay suciedad. □ Retire el cartucho y compruebe si hay suciedad. □ Compruebe que el aireador está instalado correctamente.
Compruebe que el aireador está instalado correctamente.	□ La contratuerca (7) está floja o el cartucho (8.1 o 8.2) no está colocado correctamente.	□ Retire el cartucho para verificar el asiento de caucho y el resorte. □ Apriete la contratuerca. □ Limpie o sustituya.



Part	Description	Part No.
1	Manija metálicas	2
2	Adaptador de mango	2
3	Junta	2
4	Junta tórica	2
5	Tornillo	2
6	Embellecedor	2
7	Tuerca	2
8.1	Cartucho de disco cerámico-fría	1
8.2	Cartucho de disco cerámico-caliente	1
9	Junta tórica	2
10	Aireador	1
11	Llave del aireador	1
12	Tuerca de montaje	2



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

**Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado**

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserve este manual para uso futuro.