




Item # 1012911172
1012911171
Model # DSHD40400A
DSHD40400A2

USE AND CARE GUIDE

INDOOR | OUTDOOR LED TABLE LAMP



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Design Solutions International Customer Service
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

1-800-388-6141 ext. 216

For customer service support and the fastest response, please email us at
CustomerSupport@DSILighting.com

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	4
Safety Information	2	FCC Statement	5
Warranty	2	Care and Cleaning	5
Two (2) Year Warranty	2	Troubleshooting	5
What is Covered	2	Service Parts	6
What is Not Covered	2	Model	6
Pre-Installation	3		
Planning Installation	3		
Package Contents	3		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.
- Before assembling your portable light, spread all parts out on a clean surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.



IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process.



CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. Please reference the model and item numbers.

Warranty

TWO (2) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216 Eastern Time, Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSLighting.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

- Read all instructions before installing.
- To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSLighting.com.



NOTE: The LED has been permanently installed in this lamp. The LED does not need to be replaced. Do not attempt to remove or replace the LED. Do not touch the LED or electrical connection directly with hands.

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Lamp	1
B	USB cable	1

Installation


1 Charging the lamp

- The lamp (A) is charged via a USB socket.
- Open the silicone plug located on the base of the lamp.
- The USB cable (B) must be connected to an adapter (not included), which is then connected to the lamp (A).
- We recommend using a certified adapter in order to achieve the optimum charge.
- A green charging light will flash while lamp is charging. Once charging is complete, charging light will stop flashing.
- Technical data:
Light source: LED (2.8W 200lm)
Charging: 5V- ≥2A (adapter not included)
Batteries: 2 x 2000 mA rechargeable batteries
IP class: IP54
Charging time: approx. 4-5 hours
Cord length: 1 m

 **NOTE:** The lamp can be used while charging.

 **NOTE:** When the lamp is used outdoors, the supplied silicone plug should be inserted in the charging port to prevent debris and water accumulation.

 **IMPORTANT:** Outdoor lamp is wet rated but should not be fully submerged in water. We recommend storing the lamp indoors during charging.




2 Use the following touch switch for lamp operation

- Please use the touch switch shown on the top of the lamp (A) in the image for lamp operation.

 **IMPORTANT:** Do not look at the LED light source directly.

 **IMPORTANT:** If there is water in the slot around the touch switch, please clean it out promptly.

 **NOTE:** Battery may not be fully charged upon first assembly. Make sure to fully charge lamp before first use.



FCC Statement

Design Solutions International Inc.
Model: DSHD40400A/DSHD40400A2
Address: 6 Corporate Parkway Goose Creek SC 29445
Telephone: 800-388-6141

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Care and Cleaning


- ☐ Use a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- ☐ Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The LED will not turn on.	The LED is burned out.	Discontinue use of the lamp.
	The LED has run out of battery.	Charge the lamp.
	Battery damage.	Discontinue use of the lamp.

Service Parts

MODEL: DSHD40400A&DSHD40400A2



Part	Description
A	Lamp
B	USB cable



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Design Solutions International Customer Service
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

1-800-388-6141 ext. 216

For customer service support and the fastest response, please email us at

CustomerSupport@DSLighting.com


Retain this manual for future use.



Artículo # 1012911172
1012911171
Modelo # DSHD40400A
DSHD40400A2

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

INTERIOR | EXTERIOR
LÁMPARA DE MESA LED



¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

1-800-388-6141 ext. 216

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,
envíenos un correo electrónico a

CustomerSupport@DSILighting.com

ÍNDICE

Índice.....	2	Instalación.....	4
Información de seguridad.....	2	Declaración de cumplimiento de la FCC.....	5
Garantía.....	2	Cuidado y limpieza.....	5
Dos (2) años de garantía.....	2	Solución de problemas.....	5
Lo que está cubierto.....	2	Piezas de recambio.....	6
¿Qué no está cubierto?.....	2	Modelo.....	6
Antes de la instalación.....	3		
Planificación de la instalación.....	3		
Contenido del paquete.....	3		

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Este producto se ha fabricado con los máximos niveles de seguridad y calidad.
- Antes de montar la lámpara portátil, coloque todas las piezas en una superficie limpia. Inspeccione cada pieza para detectar cualquier defecto que pueda haberse producido durante el envío.



IMPORTANTE: Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no continúe con el proceso de montaje.



PRECAUCIÓN: PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141 ext. 216. Por favor, haga referencia a los números de modelo y artículo.

Garantía

DOS (2) AÑO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de dos (2) año desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y a los productos que se usen bajo condiciones de uso y servicio normales. Si se nota alguna falla en el producto, la única obligación del fabricante y el único recurso disponible para usted será reparar o reemplazar el producto según el criterio del fabricante, siempre y cuando dicho producto no se haya dañado como resultado del uso incorrecto, maltrato, accidentes, modificaciones, alteración, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a los productos que se hayan instalado, configurado o utilizado incorrectamente y de un modo que no cumpla con las instrucciones que se proporcionan con el producto. Esta garantía no se aplicará a las fallas de los productos que se produzcan como resultado de accidentes, usos incorrectos, abuso, negligencia, alteración o instalaciones mal hechas, o como resultado de cualquier otro tipo de fallas que no estén relacionadas con el material defectuoso o con la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como los daños en la superficie o deterioros que se produzcan debido a las condiciones climáticas, ya que estos daños se producen como consecuencia del uso o los desgaste normales.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un fin en particular que no sea el de la garantía que se incluye en la presente. El fabricante rechaza específicamente toda responsabilidad y no se hará cargo de ningún tipo de pérdida o daño resultante o accidental, entre otros, los costos de mano de obra para el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el equipo del Servicio de atención al cliente llamando al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

Antes de la instalación

Planificación de la instalación

- ❑ Lea todas las instrucciones antes de realizar la instalación.
- ❑ Coloque este producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o una base de cartón, para evitar dañarlo.




IMPORTANTE: Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no intente realizar la instalación. Llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.



NOTA: El LED en esta lámpara ha sido instalado de forma permanente. No necesita reemplazar el LED. No trate de remover o reemplazar el LED. No toque el LED o las conexiones eléctricas directamente con las manos.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Cable USB	1

Instalación

1 Cómo cargar la lámpara

- La lámpara (A) se carga a través de una toma USB.
- Abra el tapón de silicona situado en la base de la lámpara.
- El cable USB (B) debe conectarse a un adaptador (no incluido), que a su vez se conecta a la lámpara (A).
- Recomendamos utilizar un adaptador homologado para conseguir una carga óptima.
- Una luz verde de carga parpadeará mientras la lámpara se está cargando. Una vez completada la carga, la luz de carga dejará de parpadear.
- Datos técnicos:

Fuente de iluminación: LED (2,8 W 200 lm)

Cargando: 5 V- ≥ 2 A (adaptador no incluido)

Pilas: 2 pilas recargables de 2000 mA

Clase IP: IP54

Tiempo de carga: aprox. 4-5 horas

Longitud del cable: 1 m




NOTA: La lámpara puede utilizarse mientras se carga.



NOTA: Cuando la lámpara se utilice en el exterior, el tapón de silicona incluido debe introducirse en el puerto de carga para evitar la acumulación de suciedad y agua.



IMPORTANTE: La lámpara de exterior se puede mojar, pero no debe sumergirse completamente en agua. Recomendamos guardar la lámpara en interiores durante la carga.



2 Utilice el siguiente interruptor táctil para hacer funcionar la lámpara

- Utilice el interruptor táctil que aparece encima de la lámpara (A) en la imagen para hacer funcionar la lámpara.




IMPORTANTE: No mire directamente a la fuente de luz LED.



IMPORTANTE: Si hay agua en la ranura alrededor del interruptor táctil, límpiela rápidamente.



NOTA: La batería puede no estar completamente cargada después de ensamblaje. Asegúrese de cargar completamente la lámpara antes del primer uso.



Interruptor táctil:

Toque rápido: 3000K/4500K/6000K/apagado

Mantener pulsado: el brillo es regulable

Declaración de cumplimiento de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Design Solutions International Inc.

Modelo: DSHD40400A/DSHD40400A2

Dirección: 6 Corporate Parkway Goose Creek SC 29445

Teléfono: 800-388-6141

Este aparato cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no puede provocar interferencias perjudiciales, y
2. Este aparato debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento este equipo.

Observación: Las pruebas efectuadas en este equipo han servido para determinar que cumple los límites exigidos para los dispositivos digitales de Clase B, especificados en la parte 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalación en áreas residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cuidado y limpieza


- ☐ Utilice un paño seco y suave para quitar el polvo o limpiar con cuidado.
- ☐ No limpie con materiales corrosivos, lejía o solventes.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El LED no enciende	El LED está quemado.	Discontinúe el uso de la lámpara.
	El LED se ha quedado sin batería.	Carga la lámpara.
	Daños en la batería.	Interrumpa el uso de la lámpara.

Piezas de recambio

Modelo : DSHD40400A&DSHD40400A2



Pieza	Descripción
A	Lámpara
B	Cable USB



¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

1-800-388-6141 ext. 216

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,
envíenos un correo electrónico a

CustomerSupport@DSILighting.com

Conserve este manual para futuras consultas.