
Item #1006 358 126, 1006 360 127
Model #65158, 65161

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

PENDANT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Installation 3
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included. 3
Package Contents 3
Installation 4
Care and Cleaning 5
Troubleshooting 5

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Review these basic electrical guidelines before you begin this installation.

- □ Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- □ Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.
- □ Never disable grounding devices. Ensure all appliances that require grounding are properly grounded.
- □ Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing.
- □ Always work with enough light to see what you are doing. It is easy to make a mistake when you work in dim light.
- □ When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

WARNING: Before touching any wire, use a voltage tester to ensure it is not live.

WARNING: When you check for voltage in a receptacle, check both outlets as each may be controlled by a separate wiring circuit.

WARNING: Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls the circuit.

WARNING: When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse impeller.

WARNING: Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of three years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specially excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Compare all parts with the Hardware Included and Package Contents sections. If any part appears missing or damaged, do not install this product and contact the Customer Service team at 1-855-HD-HAMPTON.


TOOLS REQUIRED



Safety goggles


Phillips screwdriver


Electrical tape


Wire stripper


Ladder



Wire cutters


Pliers

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Wire connector	3
DD	Decorative nut	2



PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rod	4
C	Socket	1
D	Shade	1
E	Socket ring	1




Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

Installation

1 Installing the mounting bracket


- □ Make sure the power is off.
- □ Pull the supply wires out of the outlet box.
- □ Unscrew the decorative nut (DD) from the canopy (A) and detach the mounting bracket (AA).
- □ Fasten the mounting bracket (AA) to the outlet box with the outlet box screws (BB).



2 Installing the light fixture


- □ Insert 6" rod (B) into canopy (A) by turning the rod (B) clockwise until it locks in place. Once the height is determined, continue with additional 12" rods (B) one by one starting from the top downwards.
- □ Thread rod (B) into socket (C).

NOTE: Do not twist power cord.




3 Making the electrical connections

- □ Connect the negative wire (black) from the fixture to the negative wire from the outlet box, the positive wires (white) from the fixture to the positive wires from the outlet box, and connect the bare copper from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit together.
- □ Secure all connections together with the wire connectors (CC) and wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (CC).
- □ Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.



4 Installing the canopy


- □ Align the mounting holes on the canopy (A) with the mounting screws on the mounting bracket (AA).
- □ Secure the canopy (A) to the mounting screws using the decorative nuts (DD).



Installation (continued)

5 Installing the shade and light bulb

- □ Secure the shade (D) to the socket (C) using the socket ring (E).
- □ Install a medium base, 60 Watt maximum, light bulb (not provided) into the socket (C).



Care and Cleaning

WARNING: Before cleaning the fixture, disconnect the electrical power to the fixture by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box.

- □ Use a dry or damp, clean cloth to wipe the surface of the fixture. Do not use abrasive cleaners or chemical solvents.
- □ Allow the fixture to dry completely before power is restored.

Troubleshooting

Problem	Problem	Solution
The light will not illuminate.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring issues.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	The bulb is burned out.	Replace the bulb.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is illuminated.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Check the wire connections.

Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Artículo n.º 1006 358 126, 1006 360 127
Modelo n.º 65158, 65161

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA COLGANTE



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por medio de la compra de esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Información de seguridad 2
Garantía 2
Antes de la instalación 3
Planificación de la instalación 3
Herramientas requeridas 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 3
Instalación 4
Cuidado y limpieza 5
Resolución de problemas 5

Información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Revise estas directrices eléctricas básicas antes de comenzar la instalación.

- □ Use herramientas con mangos aislados y escaleras hechas de madera o fibra de vidrio.
- □ Disponga de extintores de polvo químico en la cocina, sótano y taller.
- □ Nunca desactive los dispositivos de conexión a tierra. Asegúrese de que todos los aparatos que requieran conexión a tierra la posean.
- □ Cumpla o exceda los requisitos del código eléctrico relacionados a la tarea que está realizando.
- □ Siempre trabaje con luz suficiente para ver lo que está haciendo. Es fácil cometer un error cuando no hay suficiente luz.
- □ Si tiene dudas sobre la seguridad de una reparación o prueba eléctrica, llame a un profesional.

ADVERTENCIA: Antes de tocar un cable, use un voltímetro para verificar que no esté vivo.

ADVERTENCIA: Cuando verifique el voltaje en un tomacorriente, compruebe ambas salidas ya que podrían estar conectadas a diferentes circuitos.

ADVERTENCIA: Antes de trabajar en un circuito, vaya al panel de servicio principal y quite el fusible o abra el disyuntor que controla el circuito.

ADVERTENCIA: Antes de volver a colocar los fusibles, corte la electricidad. Asegúrese de tener las manos y los pies secos, y coloque una mano detrás de la espalda para evitar que la electricidad haga un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible solo por el aro aislado. Quite los fusibles de cartucho con un extractor de fusibles.

ADVERTENCIA: Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que se use el conductor del circuito de derivación correcto.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres años a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que el dispositivo resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y quizás usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Verifique todas las piezas con las secciones de Herraje incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no instale este producto y póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Lentes protectores




Destornillador Phillips




Cinta eléctrica



Alicates pelacables



Escalera



Cortadora de alambre




Alicates

HERRAJE INCLUIDO


NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Barra de montaje	1
BB	Tornillo para la caja del tomacorriente	2
CC	Conector de cables	3
DD	Tuerca decorativa	2



CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Barra	4
C	Casquillo	1
D	Pantalla	1
E	Aro del casquillo	1




Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.

Instalación

1 Instalación de la barra de montaje


- □ Verifique que no haya electricidad.
- □ Jale los cables de alimentación de la caja del tomacorriente.
- □ Desatornille la tuerca decorativa (DD) del canope (A) y separe el soporte de montaje (AA).
- □ Ajuste la barra de montaje (AA) a la caja de salida con los tornillos para la caja del tomacorriente (BB).



2 Instalación de la lámpara


- □ Inserte la varilla de 6" (B) en el canope (A) girando la varilla (B) en el sentido de las agujas del reloj hasta que se asegure en su lugar. Una vez que se determine la altura, continúe con las varillas de 12" (B) adicionales, una por una comenzando de arriba hacia abajo. Enrosque la varilla (B) en el casquillo (C).

NOTA: No gire el cable de alimentación.




3 Conexiones eléctricas

- □ Conecte el cable negativo (blanco) de la lámpara al cable negativo de la caja del tomacorriente, los cables positivos (negro) de la lámpara a los cables positivos de la caja del tomacorriente y el cable de conexión a tierra (desnudo) de la lámpara al cable de conexión a tierra de la caja del tomacorriente. Conecte el cobre expuesto del accesorio alrededor del tornillo verde en el soporte de montaje, luego conéctelo al conductor de conexión a tierra del circuito de suministro.
- □ Fije todas las conexiones con los conectores de cables (CC) y coloque cinta eléctrica (no incluida) alrededor de los conectores (CC).
- □ Pase los excesos de cable y las conexiones hacia atrás en la caja del tomacorriente.



4 Instalación de la cubierta


- □ Alinee los orificios de montaje de la cubierta (A) con con los tornillos de montaje en la barra de montaje (AA).
- □ Fije la cubierta (A) a los tornillos de montaje con las tuercas decorativas (DD).



Instalación (continuación)

5 Instalación de la pantalla y la bombilla

- □ Fije la pantalla (D) en el casquillo (C) con el aro del casquillo (E).
- □ Instale una bombilla de base mediana de 60 vatios como máximo (no incluido) en el casquillo (C).



Cuidado y limpieza

ADVERTENCIA: Antes de limpiar el portalámparas, desconecte la alimentación de la lámpara abriendo el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles.

- □ Use un paño limpio, húmedo o seco, para frotar la superficie de la lámpara. No use solventes químicos o limpiadores abrasivos.
- □ Espere que la lámpara se seque por completo antes de volver a conectar la electricidad.

Resolución de problemas

Problema	Problema	Solución
La luz no se enciende.	El suministro de alimentación está apagado.	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado. Comuníquese con un electricista calificado y autorizado si no se siente cómodo resolviendo problemas de cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
	El foco está fundido.	Sustituya la bombilla.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está bien conectado a tierra.	Revise las conexiones de los cables.

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Hampton Bay
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., EST, y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para su uso futuro.