StatGuardPlus Instructions

WARNING

Read all instructions prior to installation of thermostat guard. Verify dimensions to ensure product is suitable for your application. Disconnect power to prevent electrical shock or equipment damage.

SET COMBINATION

1. Set combination to opening number prior to resetting (factory default is 0-0-0)
2. While in open position, push the pin hole in with a paper clip and hold in while turning each of the dials to the desired number and then release. Your new number is set. Do not forget the new combination! Only you know that number and it can only be changed by you!
3. To lock, turn clockwise to the locked position. Rotate dials to hide combination code.
4. To open, turn dials back to your code and rotate counter clockwise.

INSTALLATION

1. Position the base plate over the existing thermostat.
2. Mark the wall at the six screw holes with a pencil.
3. Install the drywall anchors by first drilling a small hole the size of each anchor where the pencil marks are.
4. Re-align the base plate over the anchors and insert the first four screws on the right side of the base plate.
5. Gently lift the left side of the base plate from the wall and attach the cover to the base plate by placing the three hinges into the three slotted holes.
6. Insert the final two screws into the left side of the base plate and close. Installation complete.

Instrucciones StatGuardPlus

ADVERTENCIA

Lea todas los instrucciones antes de la instalación de la guardia del termostato. Verifique las dimensiones para asegurar que el producto sea conveniente a su aplicación. Desconecte el poder para prevenir el daño de equipo o descargas eléctricas.

COLOQUE LA COMBINACIÓN

1. Coloque la combinación de arpetura número inicial antes de reajustar (falta de la fábrica es 0-0-0)
2. Mientras que en posición abierta, mpuje el agujero con un suejtepapel y mantenelo y a la vez de vuelta cada uno de los diales al número deseado y suéltalo. Se establece su número Nuevo. No olvida la nueva combinación! Solo sab usted el número y solo puede usted cambiarlo!
3. Para cerrar, gire a la derecha a la posición cerrada con llave. Rote los diales para ensconder el codigo de la combinación.
4. Para abrir, vuelva los diales a su codigo y gire a la izquierda.

INSTALACIÓN

1. Coloque la placa base sobre el termostato existente.
2. Marque la pared a los seis agujeros de los tornillos con su lápiz.
3. Instale las anclas de pared perforación de un pequeño agujero, del tamaño de cada ancla estan las marcas de lápiz.
4. Realinee la placa base sobre las anclas y inserte los cuarto tornillos primeros a la derecha de la placa base.
5. Suavemente levanta el lado izquierdo de la placa base y coloque la cubierta a la placa base colocando los tres goznes en los tres agujeros ranurados.
6. Inserte los dos tornillos finales en el lado izquierdo de la placa base y cierre. Instalación completa.

Instructions pour StatguardPlus

ATTENTION

Lire toutes les instructions avant l'installation de la garde du thermostat. Vérifier les dimensions pour assurer que le produit est adapté à votre application. Couper le courant pour prévenir un choc électrique ou des dommages d'équipement.

DÉFINIR la COMBINAISON

1. Mettre la combinaison du numéro d'ouverture avant de réinitialiser (par défaut, le numéro d'usine est 0-0-0).
2. Pendant qu'en position ouverte, appuyer sur le trou de la goupille avec un trombone et maintenir tout en tournant chacun des cadrans pour le numéro désiré. Puis, relâcher. Votre nouveau numéro est réglé. N'oubliez pas votre nouvelle combinaison. Vous êtes le seul qui sait ce numéro et il ne peut être changé que par vous!
3. Pour verrouiller, tourner dans le sens horaire à la position de verrouillage. Tourner les cadrans pour cacher le code de combinaison.
4. Pour ouvrir, tourner les cadrans à votre code et tourner dans le sens anti-horaire.

INSTALLATION

1. Positionner la plaque de base sur le thermostat existant.
2. Marquer le mur aux six trous de vis avec un crayon.
3. Installer les ancres pour cloisons sèches en perçant d'abord un petit trou de la taille de chaque point d'ancrage où les marques de crayon sont.
4. Réaligner la plaque de base sur les ancres et insérer les quatre premières vis sur le côté droit de la plaque de base.
5. Soulever doucement le côté droit de la plaque de base du mur et attacher le couvercle à la plaque de base en plaçant les trois charnières dans les trois trous fendus.
6. Insérer les deux dernières vis dans le côté gauche de la plaque de base et fermer. L'installation est complète.