## StatGuardPlus Instructions

**WARNING**

Read all instructions prior to installation of thermostat guard. Verify dimensions to ensure product is suitable for your application. Disconnect power to prevent electrical shock or equipment damage.

**SET COMBINATION**

1. Set combination to opening number prior to resetting (factory default is 0-0-0)
2. While in open position, push the pin hole in with a paper clip and hold in while turning each of the dials to the desired number and then release. Your new number is set. Do not forget the new combination! Only you know that number and it can only be changed by you!
3. To lock, turn clockwise to the locked position. Rotate dials to hide combination code.
4. To open, turn dials back to your code and rotate counter clockwise.

**INSTALLATION**

1. Position the base plate over the existing thermostat.
2. Mark the wall at the six screw holes with a pencil.
3. Install the drywall anchors by first drilling a small hole the size of each anchor where the pencil marks are.
4. Re-align the base plate over the anchors and insert the screws into the base plate.
5. Attach the cover to the base plate by placing the three hinges into the three slotted holes.
6. Installation complete.

## Instrucciones StatGuardPlus

**ADVERTENCIA**

Lea todas los instrucciones antes de la instalación de la guardia del termostato. Verifique las dimensiones para asegurar que el producto sea conveniente a su aplicación. Desconecte el poder para prevenir el daño de equipo o descargas eléctricas.

**COLOQUE LA COMBINACIÓN**

1. Coloque la combinación de arpetura número inicial antes de reajustar (falta de la fábrica es 0-0-0)
2. Mientras que en posición abierta, mpuje el agujero con un suejtepapel y mantenelo y a la vez de vuelta cada uno de los diales al número deseado y suéltalo. Se establece su número Nuevo. No olvida la nueva combinación! Solo sab usted el número y solo puede usted cambiarlo!
3. Para cerrar, gire a la derecha a la posición cerrada con llave. Rote los diales para ensconder el codigo de la combinación.
4. Para abrir, vuelva los diales a su codigo y gire a la izquierda.

**INSTALACIÓN**

1. Coloque la placa base sobre el termostato existente.
2. Marque la pared a los seis agujero sde los tornillos con su lápiz.
3. Instale los anclajes de la pared con premero perforando un pequeño del tamaño de cada anc la estan las marcas de lápiz.
4. Realinee la placa base sobre los anclajes y inserte los tornillos en la placa base.
5. Coloque la cubierta a la placa base con colocando las tres bisagras en lo s tres agujeros ranurados.
6. Instalación completa.

## Instructions pour StatguardPlus

**ATTENTION**

Lire toutes les instructions avant l'installation de la garde du thermostat. Vérifier les dimensions pour assurer que le produit est adapté à votre application. Couper le courant pour prévenir un choc électrique ou des dommages d'équipement.

**DÉFINIR la COMBINAISON**

1. Mettre la combinaison du numéro d'ouverture avant de réinitialiser (par défaut, le numéro d'usine est 0-0-0).
2. Pendant qu'en position ouverte, appuyer sur le trou de la goupille avec un trombone et maintenir tout en tournant chacun des cadrans pour le numéro désiré. Puis, relâcher. Votre nouveau numéro est réglé. N'oubliez pas votre nouvelle combinaison. Vous êtes le seul qui sait ce numéro et il ne peut être changé que par vous!
3. Pour verrouiller, tourner dans le sens horaire à la position de verrouillage. Tourner les cadrans pour cacher le code de combinaison.
4. Pour ouvrir, tourner les cadrans à votre code et tourner dans le sens anti-horaire.

**INSTALLATION**

1. Positionner la plaque de base sur le thermostat existant.
2. Marquer le mur aux six trous de vis avec un crayon.
3. Installer les ancres pour cloisons sèches en perçant d'abord un petit trou de la taille de chaque point d'ancrage où les marques de crayon sont.
4. Réaligner la plaque de base sur les ancres et insérer les vis dan la plaque de base.
5. Attacher le couvercle à la plaque de base en plaçant les trois charnières dans les trois trous fendus.
6. L'installation est complète.