Item # 1012181577
Model # HD39202A

USE AND CARE GUIDE

FLOOR LAMP



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Design Solutions International Customer Service
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

1-800-388-6141 ext. 216

For customer service support and the fastest response, please email us at

CustomerSupport@DSILighting.com

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Three (3) Year Warranty 2
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Package Contents 3
Installation **4**
Care and Cleaning **6**
Troubleshooting **6**
Service Parts **6**
Model 6

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- ☐ This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.
- ☐ For energy savings, this portable light has been engineered to safely use a self-ballasted LED bulb in place of an incandescent bulb.
- ☐ Before assembling your portable light, spread all parts out on a clean surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process.

CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. Please reference the model and item numbers.

Warranty

THREE (3) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216 Eastern Time, Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSILighting.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

□ Read all instructions before installing.
□ To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSILighting.com.

NOTE: This product requires one 100W maximum medium base (E26) type "A" or 16W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Socket assembly	1
B	Socket ring (Pre-assembled on the socket of socket assembly)	1
C	Column 1	1
D	Column 2	2
E	Column 3	1
F	Base	1
G	Power cord	1
H	Top ring	1
I	Shade	1
J	Bottom ring	1

Installation

1 Attaching the column and the socket assembly

- ☐ Thread the socket assembly (A), the columns (C/D/E) and the base (F) together as shown. Hand-tighten until snug.
- ☐ As you thread the socket assembly (A), the columns (C/D/E) and the base (F) together, continuously pull the power cord (G) from the bottom of the base (F).



2 Assembling the shade

- ☐ Remove all plastic covering from the shade (I).
- ☐ Insert the top ring (H) into the three metal buckles (1) at the top of shade until secured.
- ☐ Insert the bottom ring (J) into the three metal buckles (1) at the bottom of shade until secured.
- ☐ Shade assembly is complete.



Installation (continued)

3 Attaching the shade and the light bulb

- ☐ Unscrew the socket ring (B) from the socket of the socket assembly (A).
- ☐ Place the shade assembly (2) over the socket and secure with the socket ring (B).
- ☐ Install the correct bulb (not included) referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.
- ☐ Adjust the shade assembly (2) to your desired location.
- ☐ Plug the power cord (G) into the outlet, turn on the switch and enjoy.

NOTE: Uses one 100W maximum medium base (E26) type "A" or 16W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).



Care and Cleaning

- Use a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	The cord is not plugged in.	Ensure the cord is plugged into an outlet.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is set in the “ON” position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There is an exposed wire.	Discontinue use of the lamp. Unplug the unit from the wall. Contact a qualified electrician or call Customer Care Service Team at 1-800-388-6141 ext 216. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSILighting.com.

Service Parts

MODEL: HD39202A



Part	Description
A	Socket assembly
B	Socket ring (Pre-assembled on the socket of socket assembly (C))
C	Column 1
D	Column 2
E	Column 3
F	Base
G	Power cord
H	Top ring
I	Shade
J	Bottom ring



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Design Solutions International Customer Service
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

1-800-388-6141 ext. 216

For customer service support and the fastest response, please email us at

CustomerSupport@DSILighting.com

Retain this manual for future use.

Artículo # 1012181577
Modelo # HD39202A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LÁMPARA DE PIE



¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

1-800-388-6141 ext. 216

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,
envíenos un correo electrónico a

CustomerSupport@DSILighting.com

ÍNDICE

Índice..... 2
Información de seguridad..... 2
Garantía..... 2
Tres (3) años de garantía..... 2
Lo que está cubierto..... 2
¿Qué no está cubierto?..... 2
Antes de la instalación..... 3
Planificación de la instalación..... 3
Contenido del paquete..... 3
Instalación..... 4
Cuidado y limpieza..... 6
Solución de problemas..... 6
Piezas de recambio..... 6
Modelo..... 6

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- ☐ Este producto se ha fabricado con los máximos niveles de seguridad y calidad.
- ☐ Con el fin de ahorrar energía, esta lámpara portátil ha sido diseñada para utilizar de forma segura una bombilla LED con balasto propio en lugar de una bombilla incandescente.
- ☐ Antes de montar la lámpara portátil, coloque todas las piezas en una superficie limpia. Inspeccione cada pieza para detectar cualquier defecto que pueda haberse producido durante el envío.

IMPORTANTE: Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no continúe con el proceso de montaje.

PRECAUCIÓN: PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-388-6141 ext. 216. Por favor, haga referencia a los números de modelo y artículo.

Garantía

TRES (3) AÑO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de tres (3) año desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y a los productos que se usen bajo condiciones de uso y servicio normales. Si se nota alguna falla en el producto, la única obligación del fabricante y el único recurso disponible para usted será reparar o reemplazar el producto según el criterio del fabricante, siempre y cuando dicho producto no se haya dañado como resultado del uso incorrecto, maltrato, accidentes, modificaciones, alteración, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a los productos que se hayan instalado, configurado o utilizado incorrectamente y de un modo que no cumpla con las instrucciones que se proporcionan con el producto. Esta garantía no se aplicará a las fallas de los productos que se produzcan como resultado de accidentes, usos incorrectos, abuso, negligencia, alteración o instalaciones mal hechas, o como resultado de cualquier otro tipo de fallas que no estén relacionadas con el material defectuoso o con la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como los daños en la superficie o deterioros que se produzcan debido a las condiciones climáticas, ya que estos daños se producen como consecuencia del uso o los desgaste normales.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un fin en particular que no sea el de la garantía que se incluye en la presente. El fabricante rechaza específicamente toda responsabilidad y no se hará cargo de ningún tipo de pérdida o daño resultante o accidental, entre otros, los costos de mano de obra para el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el equipo del Servicio de atención al cliente llamando al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

Antes de la instalación

Planificación de la instalación

- □ Lea todas las instrucciones antes de realizar la instalación.
- □ Coloque este producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o una base de cartón, para evitar dañarlo.

IMPORTANTE: Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no intente realizar la instalación. Llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

NOTA: Este producto necesita uno bombilla de base media (E26) de 100 W como máximo, de tipo "A", o bien una bombilla LED con balasto propio de base media (E26) de 16 W como máximo (se venden por separado).

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Conjunto del casquillo	1
B	Anilla del casquillo (preinstalada en el casquillo del conjunto del casquillo)	1
C	Columna1	1
D	Columna2	2
E	Columna3	1
F	Base	1
G	Cable de alimentación	1
H	Anilla superior	1
I	Pantalla	1
J	Anilla inferior	1

Instalación

1 Montaje de la columna y del conjunto del casquillo

- □ Enrosque la conjunto de enchufe (A), las columnas (C/D/E) y la base (F) juntos como se muestra en el diagrama. Apriete a mano hasta que quede ajustado.
- □ A medida que conecta la conjunto de enchufe (A), las columnas (C/D/E) y la base (H), tire continuamente el cable de alimentación (G) desde la parte inferior de la base (F).



2 Montaje de la pantalla

- □ Retire toda la cobertura plástica de la pantalla (I).
- □ Introduzca el anillo superior (H) en las tres hebillas metálicas (1) situadas en la parte superior de la pantalla hasta que quede fijo.
- □ Introduzca el anillo inferior (J) en las tres hebillas metálicas (1) situadas en la parte inferior de la pantalla hasta que quede fijo.
- □ El montaje de la pantalla está completo.



Instalación (continuación)

3 Montaje de la pantalla y de la bombilla

- □ Desenrosque la anilla del casquillo (B) del casquillo del conjunto de enchufe (A),
- □ Coloque la ensamble de la pantalla (2) en el casquillo y fije con la anilla del casquillo (B).
- □ Instale la bombilla correcta (no incluida) consultando las marcas de la lámpara y/o las etiquetas para saber la potencia máxima en vatios.
- □ Ajuste el ensamble de la pantalla (2) en la posición deseada.
- □ Enchufe el cable de alimentación (G) a la toma de corriente, gire el interruptor y disfrute.

Nota: Utiliza uno bombillas de base media (E26) de 100 W como máximo de tipo “A” o bien bombillas LED con balasto propio de base media (E26) de 16 W como máximo (se venden por separado).



Cuidado y limpieza

- Utilice un paño seco y suave para quitar el polvo o limpiar con cuidado.
- No limpie con materiales corrosivos, lejía o solventes.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las luces no se ENCIENDEN	La bombilla está quemada.	Reemplace las bombillas.
	No hay alimentación.	Asegúrese de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cable de alimentación no está conectado.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente.
	El disyuntor está apagado.	Asegúrese de que el disyuntor está en la posición de encendido (ON).
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay un cable expuesto.	Interrumpa el uso de la lámpara. Inspeccione las conexiones de cables. Póngase en contacto con un electricista cualificado o llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

Piezas de recambio

Modelo : HD39202A



Pieza	Descripción
A	Conjunto del casquillo
B	Anilla del casquillo (preinstalada en el casquillo del conjunto del casquillo)
C	Columna1
D	Columna2
E	Columna3
F	Base
G	Cable de alimentación
H	Anilla superior
I	Pantalla
J	Anilla inferior

¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de
Design Solutions International De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

1-800-388-6141 ext. 216

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,
envíenos un correo electrónico a

CustomerSupport@DSILighting.com

Conserve este manual para futuras consultas.